

Instrukcja montażu



Spis elementów znajdujących się w opakowaniu

	90 cm	140 cm	160 cm	180 cm
Krzyżaki mocujące	1 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Sprężny	4 szt.	7 szt.	8 szt.	9 szt.
Kolki rozporowe	kpl	kpl	kpl	kpl

Instrukcja montażu

1. Według stelaża wymierzyć mocowanie tak aby było na środku, a narożniki (boki) były 40,5 cm od ściany (dla stelaża RE (z regulowanym podparciem głowy i podnóżka to 48,5 cm) obrazek J.
2. Oznaczyć otwory na obu mocowaniach i wywiercić otwory wiertłem widiowym o średnicy 12 mm
3. Jeżeli podłoga jest drewniana (deski, panele) należy używać wkrętów do drewna, ale z pomocniczym mocowaniem do ściany, które jest oddzielnie sprzedawane i należy je montować z elementami na obrazku I
4. Włożyć kolki rozporowe do otworów i wkręcić wkręty o rozmiarach M8x80 mm
5. Jeśli jest beton pod powierzchnią podłogi (parkiety itp.) używamy kolejnych specjalnych kolków i wkrętów, tak aby kołek był cały swą długością w stabilnej części betonu
6. Nigdy nie zakładać mocowania pod poziom podłogi (parkiety itp.).
7. Należy montować na równej podłodze aby zapewnić optymalną stabilizację konstrukcji
8. Jeśli wkręty wchodzi z oporem, należy je nasmarować (możemy użyć wazeliny), aby ich nie ukręcić
9. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z sprzedawcą.
10. Krzyż mocujący musi być stabilnie osadzony na podłodze gdyż na nim opiera się cały ciężar i siłą mechanizmu

Jak obsługiwać łóżko

1. Stań na przeciwko łóżka
2. Aby rozłożyć łóżko należy chwycić i pociągnąć nogę łóżka
3. Dobrze wywarzony mechanizm łóżka powinien powoli opuszczać łóżko w dół
Jeżeli łóżko opada zbyt szybko, należy dodać kolejną sprężynę
4. Po rozłożeniu należy rozpiąć pasy zabezpieczające pościel
5. Przy złożeniu postępujemy w odwrotnej kolejności
6. Rozkładamy tylko w opisany wyżej sposób.

Instrukcja montażu

